



プランを立てて

モードを選び



場所や施設を探して



ルートを探索して



ルートを保存



旅行に行く

ルートを呼び出して案内開始



1 車載用吸盤スタンドから
本機を取り外す (P.32)

2 歩行モード/車モードを選ぶ
● おでかけウォーク→P.48、52

豊富な検索メニューから、
様々な方法で検索できます

- 行き先メニューから探す
→P.84～89
- 地図から直接探す
→P.96
- 国内ガイドブックから探す
→P.138～143

歩行モードでは歩行者向け、
車モードでは車向けの
ルートが探索されます

- 行き先設定 →P.96
- 経由地設定 →P.97
- 電車を利用する →P.128
- 提携駐車場検索 →P.98
- 旅行プランを立てる →P.148

探索結果画面から、
ルートを保存できます
(P.99)

- 5件まで保存できます。

1 歩行モード/車モードを確認する
→使用したいモードが選択されて
いますか？ (P.48、52)

2 (車モードの場合のみ)
車載用吸盤スタンドに
本機を取り付ける (P.32)

3 ルートを呼び出す (P.99)

4 案内開始を選ぶ

地点を登録する
(登録ポイント・付箋ポイント)

気になる場所を登録ポイントや
付箋ポイント※1として、登録でき
ます。

登録された地点は、簡単に検索
できます。

- 登録ポイント →P.84、90
- 付箋ポイント →P.144

※1 付箋ポイントとして登録できるの
は、国内ガイドブックから検索した
地点のみです。

電車を利用して目的地へ行く 歩

電車を利用した目的地までの
経路を探索し、乗換案内などを
確認できます。

**すぐにルート案内を開始
したいときは**

探索結果画面から **案内開始** を選ぶ
と、ルート案内を開始します。

- 車載用ナビゲーションとして使用
する場合、必ず本機を車載用吸盤
スタンドに取り付けてください。

ルート案内について

- ルート表示や音声案内、拡大図※2
などで、リアルタイムに案内され
ます。

※2 車モード時のみ

おでかけウォーク (P.48、52)

- 歩行・電車で旅行したいときは
おでかけウォークONにする。
(歩行モード)
- 車で旅行したいときは
おでかけウォークOFFにする。
(車モード)

- 車載用吸盤スタンドに本機が
取り付けられているときは
 - 常に車モードになります。
 - おでかけウォークON/OFF
を切り換えられません。
 - おでかけウォークONのとき
に車載用吸盤スタンドから
取り外すと、自動的に歩行
モードに切り換わります。

旅行プランを立てる (P.148)

国内ガイドブックの付箋ポイントと
して登録された地点を使って、国内
ガイドブックの **旅行プランを立てる** から
旅行のプランを立てられます。

旅行が数日にわたるときなどに、
事前に日別の予定を立てておい
て、あとで利用する際になどに便利
です。

**歩行モード/車モードでの
探索されるルートについて**

- 歩行モードの場合は歩行者向け
に変換されたルートが呼び出され
ます。
- 車モードの場合は車向けに変換
されたルートが呼び出されます。
- 車モードで作成したルートを
歩行モードで呼び出すと、通過
道路・入口/出口ICの設定は解除
されます。