

# 地図の見かた

- 歩行モード時は、地図画面の縦横を切り換えられます。(P.50)
- 縦表示の地図画面の場合は、同じ名称のタッチキーで操作してください。

## 地図画面

方位マーク(地図の向きを表示)



**ノースアップ**  
(北が上の地図)



**ヘディングアップ**  
(進行方向が上の地図)

選ぶと、地図の向きが切り換わります。(P.73)

**100m** 縮尺ゲージ

現在の縮尺を表示。

**GPS** GPSマーク

GPS衛星による現在の測定を行っているときに表示されます。

シーズンレジャーランドマーク



桜と紅葉の季節になると、観光スポットの場所をマークで表示します。  
(縮尺: 10 m ~ 800 m)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.204)

**歩行/走行軌跡**

移動した最新の軌跡が「歩行軌跡」(P.164) と合わせて 100 km まで表示されます。(縮尺: 10 m ~ 50 km)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.206)

**表示変更** 表示変更

表示変更メニューを表示。(P.74)

**タッチキー表示OFF**

横画面のタッチキーが消去されます。



**タッチキー表示ON**

横画面のタッチキーが再表示されます。



メニュー カメラ 電車(歩) 現在地

ランドマーク



目印となる施設などを地図上にマークで表示します。  
(縮尺: 10 m ~ 800 m)

- 表示させるランドマークを選択できます。(P.74)
- 施設の情報を表示できます。(P.75)

立体ランドマーク



全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示します。  
(縮尺: 10 m ~ 800 m)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.204)
- 3Dの市街地図には表示されません。

事故多発地点マーク

- 表示する/しないの設定ができます。(P.206)



**詳細** 詳細 / **広域** 広域

地図の縮尺が切り換わります。(P.72)

**市街図** 市街図

市街地図に切り換わります。(P.73)

**ランドマーク表示切替**

ランドマークを表示/消去します。(P.74)

- 表示させるランドマークを選ぶには →P.74

お知らせ

- 縮尺によっては、地図上の文字が重なって表示されます。読みづらい場合は、地図の文字幅(P.208)または縮尺を変更してください。