


地図の操作

地図上に表示するランドマークを選ぶ (ランドマークセレクト)

準備 ● タッチキー 表示をONにしてください。(P.64、70)

1 地図画面から、**表示変更**を選ぶ
● 表示変更メニューが表示されます。

2 **ランドマークセレクト**を選ぶ



3 ランドマークを選ぶ

● ワンタッチセレクト*1からランドマークを選ぶと、選んだランドマークが表示されます。

*1 ワンタッチセレクトの項目は、変更できます。
(ランドマークワンタッチセレクトジャンル→P.204)

● **選択全解除**: 選択中のランドマークが全て解除されます。

● **施設検索**: 現在地周辺の周辺ジャンル検索を開始します。
(P.88「周辺の施設をジャンルで探す」手順4*2)


*2 **ジャンル変更**と**エリア変更**は表示されません。

● **複数選択**: リストからランドマークを複数選択できます。(下記)

1 **ランドマークを選び(5つまで)**

完了を選ぶ

● **選択解除**:
右からひとつずつ解除されます。



ランドマークセレクトで選んだランドマークをワンタッチで表示/消去する

準備

● 歩行モード時、地図画面が縦表示の場合はタッチキー表示をOFFにしてください。(P.70)

ランドマークセレクトを選ぶ

● 選ぶごとに、ランドマークの表示/消去が切り換わります。

お知らせ

● ランドマークセレクトで何も選択されていないときは、タッチキーは表示されません。
● 選んだランドマークによって、タッチキーの表示が変わります。(選んだ順に2ジャンルまで表示)




ランドマークの情報を見るには

ランドマークにカーソルを合わせ、**情報**を選ぶ

● ランドマーク施設情報画面が表示されます。
● ランドマークが重なっている場合は、ランドマークをタッチするごとに別のランドマークが表示されます。

- **地点登録**: 登録ポイント(P.90)として登録されます。
- **ここに立寄る** (車) / **徒歩で立寄る** (歩): 経由地に設定されます。(すでにルートが設定されている場合のみ)(P.97)
- **ここに行く** (車) / **徒歩で行く** (歩): 行き先に設定されます。(P.96)
- **電車で行く** (歩): 電車でおでかけ画面を表示します。(P.129)




地図を拡大して表示する

表示変更メニュー (P.74)から、

拡大表示を選ぶ

- 地図・ランドマーク・地図上の文字が2倍に拡大されて表示されます。
- タッチキーおよびメニュー画面は、拡大表示されません。
- 市街地図は拡大表示できません。



拡大表示を解除するには

表示変更メニューから、

拡大表示解除を選ぶ

● 拡大表示を解除し、もとの画面に戻ります。

