


地図の操作

1画面/2画面、2D/3Dを切り換える



1 表示変更メニュー (P.74)から、**2D/3D/2画面** を選ぶ



2 切り換えたい画面を選ぶ

お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は→P.80



● 平面(2D)の1画面表示



● 立体(3D)の1画面表示



● 左画面が平面(2D)の2画面表示



● 左画面が立体(3D)の2画面表示



お知らせ

- **2D 2画面 / 3D / 3D 2画面** を選んでも、歩行モードに切り換えると、地図は平面(2D)の1画面表示になります。再度車モードに切り換えると、上記で選択した地図表示に戻ります。

3Dの地図の角度を調整する



1 メインメニュー (P.54)から、**設定** を選ぶ




2 **ナビ設定** を選ぶ

- ナビ設定画面が表示されます。



3 3D地図表示設定の**変更する** を選ぶ



4 / を選んで、調整する

- :傾きが小さくなる。
- :傾きが大きくなる。
- **初期状態** を選ぶと、傾きがお買い上げ時の状態に戻ります。



5 **セット** を選ぶ

- 3Dの地図に切り換えたとき、設定した角度で表示されます。



お知らせ

- 手順**5**で**セット**を選ぶと、現在地画面に切り換わります。引き続き設定を行う場合は、手順**5**で**戻る**を選んで、ナビ設定画面に戻ってください。
- 歩行モード時は、設定のみできます。