

## 地図の操作

### 3Dの地図を回転させる



3Dの地図をスクロールすると、回転させることができます。



を選ぶ

- : 地図が時計回りに回転します。
- : 地図が反時計回りに回転します。



#### お知らせ

- **現在地** を選ぶと、回転前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中は、回転させることはできません。

### 2画面時の右画面を操作する



#### 1 右画面をタッチする

- 右画面設定メニューが表示されます。

ノースアップ/ヘディングアップを切り換えられます。



#### 2 各項目を設定する

- **3D表示** :  
右画面が3Dに切り換わります。  
・再度選ぶと、2Dに切り換わります。
- **ランドマーク表示** :  
右画面にランドマークを表示します。  
・再度選ぶと消去されます。  
・表示させるランドマークを選ぶには  
→P.74



縮尺を切り換えられます。

#### お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマークは、左画面と同じです。

### 地図・案内図・拡大図を切り換える



#### 1 現在地画面表示中に、

##### 案内切換

- 案内表示切換メニューが表示されます。



#### 2 地図・案内図・拡大図を選ぶ



### 地図・案内図・拡大図の種類

- 地図** : 現在地画面(通常の地図表示)に切り換わります。
- レーンリスト** : レーンリストに切り換わります。
- 拡大図** : 交差点拡大図・立体交差点拡大図・ハイウェイ入口案内のいずれかに切り換わります。
- ETC拡大図** : ETC拡大図に切り換わります。
- ハイウェイマップ** : ハイウェイマップに切り換わります。
- 分岐図** : ハイウェイ分岐図に切り換わります。

#### お知らせ

- 切り換えられる地図・案内図・拡大図は、走行中の道路やルートの状態によって異なります。
- 切り換えられる案内図・拡大図がひとつしかない場合、**案内切換** を選ぶごとに地図・案内図・拡大図が切り換わります。
- 各地図・案内図・拡大図については、P.60～63をご覧ください。