

# 施設を探す

海外ガイドブックメニューから  
スポットを探すを選ぶ

## ■ 海外ガイドブックトップ画面



- 写真をタッチすると、施設の詳しい情報(海外施設詳細画面)が表示されます。(P.158)
- レイアウトは、ページによって異なります。

## ■ 目次画面



### 施設や観光スポットを表示する

#### エリアを指定して表示

##### 1 エリアを選ぶを選ぶ

##### 2 リストから表示したいエリアを選ぶ



##### 3 (さらに細かいエリアのリストが表示されたとき) 表示したいエリアを選ぶ

#### 付箋ポイントを表示

##### 付箋ポイントを選ぶ

- P.164「付箋ポイントを探す」手順2へ
- 付箋ポイントの登録のしかたは→P.164
  - 国内の付箋ポイントは表示されません。

#### 分類から施設を表示

##### 1 分類を選ぶを選ぶ

##### 2 分類を選ぶ



- 海外ガイドブックに収録されていない分類は、表示されません。
- リストから、さらに小分類を絞り込むことができます。(P.157)

#### 名称で施設を探す

##### 1 名称で探すを選ぶ

##### 2 名称を入力し、完了を選ぶ

- 修正: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

## ■ リスト表示



- スクロールバー  
タッチしてページを移動できます。
- リストが50音順のときは、「あかさたな」タッチキーが表示されます。

リストから施設を選ぶ

リストから施設を選ぶ

海外施設詳細画面を表示(P.158)

#### リストを絞り込む

##### 1 絞り込むを選ぶ

##### 2 絞り込みかたを選ぶ

- エリア: エリアを絞り込み
- 小分類: 分類を絞り込み
- 詳細設定: →下記
- 絞り込み解除: 絞り込みを解除

#### リストを並べ替える

##### 1 並替えを選ぶ


##### 2 並べ替えかたを選ぶ

- 距離: 現在地から近い順\*1※2
  - 読み: 50音順
  - おすすめ: おすすめ順
  - 並替え解除: 並べ替えを解除
- \*1 緯度・経度情報が含まれていない施設は、リストの最後に表示されます。
- \*2 渡航先の海外ガイドブックに収録されている地図のエリア以外に滞在しているときは選べません。

## ■ 詳細設定

「予約可」や「日本語スタッフ」などの条件を指定して絞り込みます。

### 条件を選び、絞り込むを選ぶ



- 項目は分類によって異なります。