


地点を登録する (海外登録ポイント)

海外登録ポイントを利用する

海外登録ポイントから探す

準備 ● 海外登録ポイントを登録してください。(P.161)

1 海外登録ポイントリスト画面(P.161)から、海外登録ポイントを選ぶ



- 選択した海外登録ポイントが地図画面の中心に表示されます。
- **選択都市**: 選択中の海外ガイドブックの海外登録ポイントを表示
- **全て**: すべての海外登録ポイントを表示



● **ここに行く**※1: 行き先に設定

海外登録ポイントを編集する

1 海外登録ポイントリスト画面(P.161)から編集したい海外登録ポイントの**編集**を選ぶ

- 海外登録ポイント編集画面(P.163)が表示されます。

2 編集する

- 編集のしかたは→P.163

3 **完了**を選ぶ

海外登録ポイントを消去する

1 海外登録ポイントリスト画面(P.161)から**消去**を選ぶ

- 海外登録ポイント消去画面が表示されます。
- **選択都市**: 選択中の海外ガイドブックの海外登録ポイントを表示
- **全て**: すべての海外登録ポイントを表示

2 消去したい海外登録ポイントを選ぶ

3 **はい**を選ぶ

海外登録ポイント編集画面




名称を入力する

- 1 **名称を編集**を選ぶ
- 2 名称を入力し、**完了**を選ぶ
 - 文字入力のしかた→P.214
 - 全角14文字 (半角28文字) まで

地図から位置を設定する

- 1 **地図から設定**を選ぶ
- 2 登録したい地点にカーソルを合わせ、**設定**を選ぶ



緯度/経度で位置を設定する

- 1 緯度/経度の**編集**を選ぶ
- 2 緯度/経度を入力し、**完了**を選ぶ

(例: 緯度の場合)



緯度を入力するときは**北緯** / **南緯**、経度を入力するときは**東経** / **西経**を選択してください。

- 座標で入力してください。
- **修正**: 入力された文字を1文字ずつ消去

※1 渡航先の海外ガイドブックに収録されている地図のエリア以外に滞在しているときは、選べません。