

海外地図の操作

縮尺を切り換える

詳細 / 広域 を選ぶ



- 縮尺の範囲は、50 m ~ 800 kmです。

お知らせ

- 200 km ~ 800 kmの縮尺では世界地図が表示されます。選択中の海外ガイドブック以外のエリアに地図の中心を移動させた場合は、200 km以下の縮尺に切り換えるできません。
- 800 m ~ 3 kmの広域地図に表示される赤枠内のエリアでは、200 m以下の詳細地図に切り換えることができます。赤枠外のエリアでは200 m以下に切り換えられません。(P.166)
- 国内の地図データと、切り換えられる縮尺は異なります。

地図から行き先に設定する

1 地図をスクロールさせ、 ここに行く を選ぶ



- カーソルの地点を行き先に設定します。
- 縮尺: 50 m ~ 800 m


2 現在地 を選ぶ



- 目的地の方向が直線で表示されます。

地図上に表示する施設を選ぶ

1 地図画面から、 メニュー を選ぶ




2 表示設定 を選ぶ



- 表示設定画面が表示されます。

3 施設のジャンルを選び、 完了 を選ぶ



- 選んだジャンルを再度選ぶと、選択が解除されます。

表示設定で選んだジャンルの施設を ワンタッチで表示/消去する

を選ぶ



- 選ぶごとに、施設の表示/消去が切り換わります。



お知らせ

- 表示設定画面(左記)で施設のジャンルが何も選択されていないときは、タッチキーは表示されません。