


撮影した場所を地図上に表示する

本機で写真を撮影した場所が、地図上にカメラマーク(📷)で表示されます。
(お買い上げ時の設定:ON)

また、マークを選ぶと、写真を表示できます。

表示設定画面(P.171)から、

📷マーク表示を選ぶ



- 撮影した地点にカメラマークを表示(地図の中心から近い順に、最大30件)
- 再度選ぶと消去されます。

カメラマークの写真を見るには

見たい写真のカメラマーク(📷)を選ぶ



- 選んだカメラマークが地図の中心に移動し、地図に写真が約6秒間表示されます。



お知らせ

- 位置情報が付与されていない写真の場所は、地図には表示されません。
- GPS対応のカメラで撮影された写真(Exif Ver. 2.X準拠)でも、撮影した場所にカメラマークを表示できます。



- カメラマークが重なっている場合は、カメラマークを選ぶごとに、写真が切り替わります。
- 現地で撮影したときの日時が表示されます。