

ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには

1 **メニュー**を選ぶ


2 **設定**を選ぶ

- 設定メニューが表示されます。

3 **ナビ設定**を選ぶ



4 **初期状態**を選ぶ



5 **はい**を選ぶ

- ナビ設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ


- ナビ補正は、システムの初期化(P.212)を行うと、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 地図カスタマイズ・3D地図表示設定・ランドマークワンタッチセレクトジャンル・到着予想時刻・おでかけウォーク設定・車両情報設定・昼夜切換をお買い上げ時の状態に戻すには

1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の**変更する**を選ぶ

2 **初期状態**を選ぶ

# 文字入力のかた

1 **文字の種類**を選ぶ



- **かな**: ひらがな/漢字
- **カナ**: カタカナ
- **英数字**: 英字/数字
- **数記号**: 数字/記号

2 **文字**を入力する(P.215)



- **スペース**: スペースを入力
- **< >**: カーソルを移動
- **修正**: 1文字削除

3 **文字の入力が終わったら、完了**を選ぶ



お知らせ

- 入力できる文字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。  
例) 名称検索(P.85)で入力できるのは、「ひらがな」のみです。

ひらがな/漢字を入力する




- **変換**: 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)
- **無変換**: ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。

漢字に変換する

1 **< >**で、変換する範囲を選ぶ

2 候補から変換する文字を選ぶ



- **全確定**: 全ての変換を完了します。

カタカナを入力する



- **半角/全角**: 半角・全角の切換  
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。

英字/数字を入力する



- **半角/全角**: 半角・全角の切換  
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。
- **大文字/小文字**: 大文字・小文字の切換  
・**大文字**を選ぶと、**小文字**が表示されます。

数字/記号を入力する



- **半角/全角**: 半角・全角の切換  
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。
- **ページ**: ページが切り替わります。