

# お手入れ

## 本体・液晶画面のお手入れ

- 本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(ケースや塗装が変質するおそれがあります。)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

## ハンドストラップのお手入れ

- ハンドストラップは、乾いた布で拭いてください。  
水洗いはおやめください。(劣化するおそれがあります。)

## 車載用吸盤スタンドのお手入れ

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。  
吸盤と取付シートの汚れを取り除いてください。

### 吸 盤 (吸着面)

- スポンジ (市販品) に十分に水を含ませて、なでるように拭いてください。(水分が不足していると、汚れが落ちなかったり、吸着面が傷つきます。)
- 吸盤は完全に乾くまでに時間がかかりますが、自然乾燥させてください。(タオルやティッシュペーパーなどで拭くと繊維が付着します。)

### 設置面 (取付シートなど)

- 水や市販のクリーナーなどで表面の汚れ (ごみや油など) をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 設置面 (取付シートなど) に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。水を含ませた布でこすり落としてください。落ちにくい場合は、スクラブ成分入り化粧石けん<sup>※1</sup>でやさしく拭き取ってください。

※1 設置面が磨耗、変性する場合があります。

溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認ください。注意書きに従ってお使いください。

### お願い

本機の故障や吸盤の破損、吸着力の低下の原因となりますので、次のことをお守りください。

- 洗剤は使わない
- 水洗いしない(特に、端子部分には水がかからないように)
- 下記のようなスポンジは使わない
  - ・ 研磨スポンジ(メラミンスポンジ)
  - ・ 洗剤などの入ったスポンジ
  - ・ 表面の硬いスポンジ(たわし状、ネットに入っているなど)