

## 故障かな!?

### ■ 結露について

本機を寒い場所から暖かい場所に急に移動すると、本機の表面や内部、カメラのレンズが結露します。

そのときは、結露が取り除かれるまでしばらく放置してからご使用ください。結露した状態のままご使用になると、故障の原因となります。

### ■ 万一、故障や異常が起これたら

電源を切ってください。

車を安全な場所に停車させ、電源の接続を外し、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。


お客様による修理は、絶対におやめください。

故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

## 本機が正常に動作しない場合は

### 1 まず電源を切り、 電源を入れなおす

### 2 それでもなおらないときは、 本機をリセットする



リセットスイッチを、折れにくい棒状のものでまっすぐ押す。

- 画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。

### お知らせ

- ACアダプターや内蔵電池で使用時は、リセットスイッチを押すと本機の電源が切れます。再度電源を入れなおしてください。

### 頻繁にエラーメッセージが 表示される場合は

本機に不適切な内容が記録されたおそれがあります。このような場合は、本機のリセット(左記)に続けて、以下の処置をしてください。

### 1 システムの初期化を行う (P.212)

### 2 それでも正常に 戻らないときは、 再度本機をリセットする

### リセット/初期化しても 正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。