

地図の操作

1画面/2画面、2D/3Dを切り換える



- 表示変更メニュー (P.74) から、
2D/3D/2画面 を選ぶ



2 切り換えたい画面を選ぶ

お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は→P.80

- 平面(2D)の1画面表示**



- 立体(3D)の1画面表示**



- 左画面が平面(2D)の2画面表示**



- 左画面が立体(3D)の2画面表示**



お知らせ

- 2D 2画面 / 3D / 3D 2画面** を選んでいても、歩行モードに切り換えると、地図は平面(2D)の1画面表示になります。
再度車モードに切り換えると、上記で選択した地図表示に戻ります。

3Dの地図の角度を調整する



- メインメニュー (P.54) から、
設定 を選ぶ




- ナビ設定** を選ぶ

- ナビ設定画面が表示されます。



- 3D地図表示設定の**
変更する を選ぶ



- / を選んで、調整する

- : 傾きが小さくなる。
- : 傾きが大きくなる。
- 初期状態** を選ぶと、傾きがお買い上げ時の状態に戻ります。



- セット** を選ぶ

- 3Dの地図に切り換えたとき、設定した角度で表示されます。



お知らせ

- 手順**5**で**セット**を選ぶと、現在地画面に切り換わります。
引き続き設定を行う場合は、手順**5**で**戻る**を選んで、ナビ設定画面に戻ってください。
- 歩行モード時は、設定のみできます。