

行き先を探す

登録ポイントで探す

準備

- 地点を登録してください。(P.90)

1 行き先メニュー (P.54) から、登録ポイントを選ぶ

- 2 リストから、登録ポイントを選ぶ
 - **マーク順**: マーク (P.93) 順で表示
 - **登録順**: 登録日順で表示
 - 海外登録ポイントは表示されません。

地図が表示されます (P.96)

住所で探す

1 行き先メニュー (P.54) から、住所を選ぶ

- 2 都道府県/東京23区/政令指定都市 ▶ 市区町村 ▶ 町名 ▶ 丁目を選ぶ
 - 住所が部分的にしかわからないときは、**○○主要部**を選ぶと、その地域の主要部の地図が表示されます。

3 番地指定を選ぶ

- 4 番地・号を入力し、完了を選ぶ
 - **修正**: 1文字削除
 - 番地・号は「-」で区切ってください。

地図が表示されます (P.96)

該当する住所がない場合は

その地域の主要部の地図が表示されます。

1 周辺住所を選ぶ

2 リストから、住所を選ぶ

地図が表示されます (P.96)

電話番号で探す

1 行き先メニュー (P.54) から、電話番号を選ぶ

2 電話番号を市外局番から入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- 該当する施設が複数ある場合は、リストから選んでください。

3 (個人宅の電話番号を検索した場合) 名字を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

地図が表示されます (P.96)

該当する電話番号がない場合は

1 住所一覧を選ぶ

2 リストから、住所を選ぶ

- 住所検索 → 左記 手順2~4

地図が表示されます (P.96)

以前検索した履歴で探す

1 行き先メニュー (P.54) から、履歴を選ぶ

- 以前目的地・経由地に設定した場所のリストが新しい順に20件まで表示されます。

2 リストから、履歴を選ぶ

地図が表示されます (P.96)

お知らせ

- 20件を超えると、古い履歴から自動的に消去されます。
- 手動で履歴を消去するには → P.210
- 下記の場合、履歴には保存されません。
 - ・保存ルートを呼び出す (P.99)
 - ・旅行プランを立てる (P.148)
- 電車でおでかけ画面 (P.129) で検索した出発地も履歴に保存されます。
- GPS信号で現在時刻の情報を受信していないときに検索された施設の履歴は、月日が1月1日と表示されます。

施設名で探す

1 行き先メニュー (P.54) から、名称を選ぶ

2 名称を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

3 リストから、施設を選ぶ

- **名称修正**: 入力した名称を修正できます。

施設を絞り込む

下記の方法で、施設を絞り込むことができます。

現在地がある県で絞り込むには

▲ 周辺を選ぶ

住所で絞り込むには

1 エリア変更 ▶ 県別で探すを選ぶ

2 都道府県/東京23区/政令指定都市 ▶ 市区町村を選ぶ

- **全エリア**: 住所絞り込み解除

地方で絞り込むには

1 エリア変更 ▶ 地域で探すを選ぶ

2 絞り込む地域を選ぶ

- **全エリア**: 地方絞り込み解除

ジャンルで絞り込むには

1 ジャンル変更を選ぶ

2 絞り込むジャンルを選ぶ

- **全ジャンル**: ジャンル絞り込み解除

地図が表示されます (P.96)