

# 車モード

## 探索結果画面から

## 設定・確認する

### 探索結果画面について

ルート探索が完了すると、探索結果画面が表示されます。



- ルート情報 …… 下記
  - 5ルート探索 …… P.101
  - ルート変更
    - ・探索条件の変更 …… P.101
    - ・季節規制回避 …… P.102
    - ・経由地・目的地の編集 …… P.102
    - ・通過道路の編集 …… P.104
    - ・入口/出口ICの編集 …… P.106
  - ルートを保存※1 …… P.99
  - シミュレーション …… P.107
- ※1 地図をスクロールさせると、タッチキーが「通過道路指定」に変わります。(P.104)

### ルート情報を見る

- 1 探索結果画面(上記)から**情報**を選ぶ
  - 区間ごとの通過予想時刻、距離、料金※2などが表示されます。
  - 全ルート図(P.108)からも、ルート情報を見ることができます。

### 2 ルート情報を確認する



- ▲: 目的地方向に進む 各地点の
- ▼: 出発地方向に戻る 地図を表示

■ ルート案内を開始するには  
現在地を選ぶ


### お知らせ

- 車モードについて、詳しくはP.52をご覧ください。

### 区間ごとの探索条件を変更する


- 1 探索結果画面(P.100)から、**ルート変更**を選ぶ
  - ルート変更画面が表示されます。
  - 全ルート図(P.108)または再探索メニュー(P.110)から**ルート変更**を選んでも、ルート変更画面を表示できます。

### 2 探索条件変更を選ぶ



### 3 変更する区間の探索条件を選び、**探索開始**を選ぶ

- **おまかせ**: 高速道路・有料道路/一般道路の使用を自動で判断したルート
- **有料優先**: 高速道路・有料道路を優先して通るルート
- **一般優先**: 一般道路を優先して通るルート
- **距離優先**: 距離が短くなるルート
- **別ルート**: 現在の探索条件で別のルート※3



- 設定した条件でルート探索されます。

### 5つの条件のルートから選ぶ

- 1 探索結果画面(P.100)から、**5ルート**を選ぶ
  - 5通りのルートが表示されます。
  - 同じルートが表示される場合があります。
  - 下記の場合、5ルート探索できません。
    - ・経由地(P.97)、通過道路(P.104)、入口/出口IC(P.106)を設定したとき
    - ・ルート変更画面から探索したとき

### 2 ルートを選ぶ

- **おまかせ**: 高速道路・有料道路/一般道路の使用を自動で判断したルート
- **有料優先**: 高速道路・有料道路を優先して通るルート
- **一般優先**: 一般道路を優先して通るルート
- **距離優先**: 距離が短くなるルート
- **別ルート**: 「おまかせ」の条件で別のルート



ルートごとの走行距離、料金※2、所要時間などを比較できます。

- 選んだルートの探索結果画面が表示されます。

※2 料金は、車両情報(P.44)の設定に基づいて案内されます。案内される金額は、実際とは異なる場合があります。(料金は2012年3月現在)

※3 現在地から次の地点までの区間のみ。