

周辺の施設を探す(寄り道コンシェルジュ) 歩

おすすめの施設を表示する(おまかせ案内)(続き)

おまかせ案内の検索条件を設定する

準備 ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(P.70)
(横表示では「寄り道コンシェルジュ」は表示されません。)

1 地図画面から、 寄り道コンシェルジュを選ぶ



2 おまかせ案内を選ぶ



◀▶が表示された場合、選ぶと、前/次の条件を表示できます。

3 条件を設定する



4 完了を選ぶ

おまかせ案内する/しないを設定するには

おまかせ案内のする/しないを選ぶ

● お買い上げ時は「する」に設定されています。

検索範囲を変更するには

◀▶で検索範囲を変更する

● 200 m ~ 800 m の範囲で、100 m単位の調整ができます。
(お買い上げ時の設定: 500 m)

ジャンルを指定するには

案内ジャンルからジャンルを選ぶ

● 複数選択できます。
● おまかせ案内の設定(上記)が「する」の場合のみ指定できます。

おすすめの施設をジャンルで探す

表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイント(P.144)を検索できます。ふらりと降りた駅で、近場の観光スポットを探すときなどに便利です。

準備 ● 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(P.70)
(横表示では「寄り道コンシェルジュ」は表示されません。)

1 地図画面から、寄り道コンシェルジュを選ぶ



● 現在地またはカーソル位置を含む県が収録された国内ガイドブックが表示されます。

2 分類を選ぶ



ガイドブック名

タッチすると、国内ガイドブックを選べます。

● 県境付近で県境を越えたエリアの施設を検索したい場合や、ほかの国内ガイドブックから検索したい場合などに切り換えてください。

分類

選ぶと、選んだ分類の項目が、地図の中心から10 km以内で、近い順に200件まで表示されます。

● **付箋**: 全ての国内ガイドブックを対象に付箋ポイントを検索

◀▶が表示された場合、選ぶと、前/次の分類を表示できます。

● 地図画面上に施設の概要が表示されます。



施設の概要

タッチすると、寄り道コンシェルジュの施設詳細画面が表示されます。(P.147)

施設が複数検索された場合、◀▶が表示されます。選ぶと、前/次の施設を表示できます。

マーク(■)または(✎)(縮尺: 10 m ~ 800 m)

● 分類を選択するときに、**付箋**を選んだ場合は、付箋ポイントのマーク(✎)が表示されます。

● マークを選ぶと、選んだ地点が地図の中心に移動し、施設の概要が表示されます。

タッチキーを表示

● **行き先設定**: 選んだ地点を行き先に設定→P.96

● **地点登録**: 選んだ地点を登録(登録ポイント→P.91)