


# 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

共通		
番号	品名	数量
①	 ナビゲーション本体	1
②	 車載用吸盤スタンド	1
③	 シガーライターコード(2m)	1
④	 取付シート	1
⑤	 クッション材	2
⑥	 スタンド用ストラップ	1
⑦	 タッピンねじ(φ4×12mm)	1
⑧	 クリーナー ●スタンド取付用	1
⑨	 地図microSDHCカード ●ナビゲーション本体に挿入済	1

700V 500Vのみ		
番号	品名	数量
⑭	 FM-VICS用アンテナ	1
⑮	 アンテナコード(4m)	1
⑯	 アーステープ	1
⑰	 コードクランパー	3
⑱	 クリーナー ●アンテナ取付用	1

主な添付品	
品名	数量
取扱説明書(本書)	1
ユーザー登録ハガキ	1
保証書	1

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

700V 700 500V 500のみ		
番号	品名	数量
⑩	 ACアダプター	1
⑪	 家庭用スタンド	1
⑫	 ゴムテープ(大)	1
⑬	 ゴムテープ(小)	4

# 本書の読みかた

本書は、CN-SP700VLを例に説明しています。

機種ごとに仕様が異なる場合は、下記の記号で区分しています。

- 700V : CN-SP700VL
- 700 : CN-SP700L
- 500V : CN-SP500VL
- 500 : CN-SP500L
- 300 : CN-SP300L

■ 取り付け・配線は

→ P. 26~37


■ 別売品については

→ P. 138~141

本書では、タッチキーを黒地に白文字で表しています。

例：「行き先メニューから、住所を選ぶ」

行き先メニュー画面の住所をタッチしてください。



## 機種別の相違点

仕様・機能	機種				
	700V	700	500V	500	300
画面サイズ	7V型	7V型	5V型	5V型	5V型
FM-VICS	○	※1	○	※1	※1
FMトランスミッター	○	○	○	○	※1
3Dジャイロ・加速度センサー	○	○	○	○	×
音楽再生(MP3/WMA)	○	○	○	○	×
ACアダプター(家庭用スタンド付き)	○	○	○	○	※2

※1 別売のFM-VICSキット(CA-VF010D)が必要です。

※2 別売のACアダプター(CA-ZAC020D)が必要です。