



地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントを修正する

1 登録ポイントメニュー(P.108)から、登録ポイントの修正を選ぶ




2 登録ポイントを選ぶ




- **マーク順**：
マーク(P.110)順に並べ替え
- **登録順**：
登録日付順に並べ替え

3 登録ポイントの情報を修正する(右記)



4 完了を選ぶ



マークを変更する

- 1 **マーク**を選ぶ
- 2 **マークのリスト**を選ぶ
(マーク1/マーク2/音声付き)
- 3 **マーク**選ぶ
音声付きを選んだ場合
 - **音確認**：
音声を確認できます。
 - **方向付きポイント**：
特定の方向から近付いたときのみ音を出すようにできます。
方向を指定して、**セット**を選んでください。

お知らせ

- **音声付き**からマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

名称を入力する

- 1 **名称**を選ぶ
- 2 **名称**を入力する
 - 最大12文字(半角24文字)
 - 文字入力のしかた→P.150
- 3 **完了**を選ぶ

場所を変更する

- 1 **位置**を選ぶ
- 2 変更したい場所にスクロールさせる
- 3 **セット**を選ぶ

自宅に設定する


- 1 **自宅に設定**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
(すでに自宅が登録されている場合)
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

自宅を解除する

- 1 自宅の登録ポイント修正画面から**自宅解除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

- する/しない**を選ぶ
- **する**：
地図上に登録ポイントの名称が表示されます。
 - **しない**：
地図上に登録ポイントの名称が表示されません。



● 登録ポイント修正画面

電話番号を入力する

- 1 **電話番号**を選ぶ
- 2 **電話番号**を入力する
(携帯電話・PHSの番号も可)
 - この番号は、電話番号検索の対象となります。
- 3 **完了**を選ぶ