

ナビ設定を変更する(続き)

1 設定メニュー (P.52)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

項目	設定内容	
ETC拡大図表示 (P.59)	ETC拡大図を表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> ETC拡大図が表示されます。</li> <li>● <b>しない</b> ETC拡大図は表示されません。</li> </ul>
スマートアシスト (P.179)	スマートアシスト機能で自車位置を更新する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>する</b> スマートアシスト機能で自車位置が更新されます。</li> <li>● <b>しない</b> スマートアシスト機能で自車位置が更新されません。</li> </ul>
走行/停止判定	走行/停止の判定を、自車位置測位をもとに自動で行うか、サイドブレーキ信号※で行うかを設定する。 ※ 別売のサイドブレーキコード(CA-LNDO10D)が必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>自動</b> 走行/停止の判定を、自車位置測位をもとに自動で行います。</li> <li>● <b>配線</b> 走行/停止の判定を、サイドブレーキ信号で行います。</li> </ul>
車両情報設定	車両の情報(ナンバー・長さ・幅・高さ)を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>変更する</b> を選ぶ</li> <li>● 設定のしかた→P.47</li> </ul>
目的地履歴の消去 (P.83)	目的地履歴を消去する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>履歴を選んで消去する</b> リストから、履歴を選ぶ <b>はい</b> を選ぶ</li> <li>● <b>すべての履歴を消去する</b> <b>全消去</b> を選ぶ <b>はい</b> を選ぶ <b>はい</b> を選ぶ</li> </ul>
昼夜切換	時刻に応じて昼夜を切り換えるか、常に昼画面または夜画面のみを表示させるかを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>自動</b> 時間に応じて昼画面/夜画面が切り換わります。</li> <li>● <b>昼</b> 常に昼画面が表示されます。</li> <li>● <b>夜</b> 常に夜画面が表示されます。</li> <li>● <b>完了</b> を選ぶ</li> </ul>
ナビ補正	現在地を手動で移動させます。(通常は必要ありません。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定のしかた→P.48</li> </ul>

利用に応じた設定に変える

必要なとき

ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには

1 設定メニュー (P.52)から、**ナビ設定**を選ぶ

2 **初期状態**を選ぶ



3 **はい**を選ぶ

- ナビ設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- 地図カスタマイズ・3D地図表示設定・ランドマーク走行中呼出ジャンル・到着予想時刻・車両情報設定・昼夜切換をお買い上げ時の状態に戻すには
  - 1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の **変更する** を選ぶ。
  - 2 **初期状態** を選ぶ。
- ナビ補正は、システムの初期化 (P.148) を行うと、お買い上げ時の状態に戻ります。