

お手入れ

ナビゲーション本体・液晶画面のお手入れ

- ナビゲーション本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は、クリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(ケースや塗装が変質するおそれがあります)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

車載用吸盤スタンドのお手入れ

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。
吸盤と取付シートの汚れを取り除いてください。

吸盤（吸着面）

- スポンジ（市販品）に十分に水を含ませて、なでるように拭いてください。（水分が不足していると、汚れが落ちなかつたり、吸着面が傷つきます）
- 吸盤は完全に乾くまでに時間がかかりますが、自然乾燥させてください。（タオルやティッシュペーパーなどで拭くと纖維が付着します）

取付シート（設置面）

- 水や市販のクリーナーなどで表面の汚れ（ごみや油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 設置面（取付シート）に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。スクラップ成分入り化粧石けん※またはエタノールで拭き取ることができます。

※ 溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

お願い

本機の故障や吸盤の破損、吸着力の低下の原因になりますので、次のことをお守りください。

- 洗剤は使わない
- 水洗いしない（特に、端子部分には水がかからないように）
- 下記のようなスポンジは使わない
 - ・ 研磨スポンジ（メラミンスポンジ）
 - ・ 洗剤などの入ったスポンジ
 - ・ 表面の硬いスポンジ（たわし状、ネットに入っているなど）