


便利な機能


映像の横縦比(アスペクト)を変える

ASPECT を押して、画面モードを切り替える。




ノーマル

通常の 4 : 3 (横 : 縦) の画面。
左右が黒くなる。




ジャスト

横方向に伸ばした画面。
両端に近いほど、伸ばす比率が
大きくなる。



ズーム

ノーマルモードの比率のまま、
いっぱいに伸ばした画面。
上下が少しカットされる。




フル

全体を横方向に伸ばした画面。
どの位置でも、伸ばす比率が
同じ。



- テレビとビデオ 1・2 は、同じ設定になります。
- ナビゲーションの映像は、ノーマル・フルのみになります。
- カメラの映像は、ノーマル・ジャスト・フルのみになります。
- 選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。




ASPECT



- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- ワイドでない通常 (4 : 3) の映像をジャスト・ズーム・フルなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。製作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧になります。

ナビ テレビ
NAV..TV スイッチ



テレビ放送の音声を切り替える

1 リモコンの **実行** を押し、

2 チャンネルの表示中(約 3 秒間)に
再度リモコンの **実行** を押して切り替える。

音声の種類



チャンネル番号の色で
放送の種類を示します。

緑: モノラル放送

黄: ステレオ放送

赤: 2 力国語(二重)放送



- モノラル放送の場合は、音声の種類が表示されません。

ステレオ放送の場合

ステレオ \leftrightarrow モノラル

2 力国語(二重)放送の場合

