


配線のしかた

インダッシュテレビとナビゲーション本体を接続する

ナビゲーション本体の配線・取り付け(付属品 ① ~ ⑭)については、取付説明書(本体)をご参照ください。

お願い

本機のRGB出力は、ワイドVGA映像専用です。必ず、同梱のワイドVGA対応ナビゲーションシステムと接続してご使用ください。
 コネクターは確実に差し込んでください。
 コードは高熱部を避け、クランプやテープで固定してください。
 ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。
 テレビアンテナのコードは、ナビゲーションの電源コード、GPSアンテナのコード、RGBコードとはできるだけ離して配線してください。



必要なきに