

安全に正しくお使いいただくために

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

運転者は走行中に操作をしない、
また画像を注視しない



禁止

走行中の操作や画面の注視は、
前方不注意による交通事故の
原因になります。
安全な場所に停車し、操作し
てください。

運転や視界の妨げになる位置に
取り付けない



禁止

前方・後方の視界やエア
バック等安全装置の妨げにな
る位置、シフトレバーやブ
レーキ付近など運転に支障を
きたす位置への取り付けは、
事故の原因になります。

取り付け・アース配線等に、保安
部品を使わない



禁止

ステアリング・ブレーキ系等の
保安部品のボルト・ナット・ビス
を使用すると、事故の原因に
なります。説明に従い、付属
品をご使用ください。



注意

取り付け・配線は、専門技術者に
依頼する



本機の実取り付け・配線には専門
技術と経験が必要です。
安全のため、お買い上げの販
売店にご依頼ください。

ヒューズの交換は、専門技術者に
依頼する



規定以外のヒューズを使用す
ると、発煙・発火、故障の原因
になります。ヒューズの修理
や交換は、お買い上げの販売
店にご依頼ください。

分解や改造をしない



分解禁止

分解や改造、コードの被覆を
切って他の電源を取るのはやめ
てください。発煙・発火、感電
や故障の原因になります。

配線作業中はバッテリーの⊖端子
を必ずはずす



説明に従って正しく配線しな
いと、ショートによる感電や
けが、および発火や故障の原
因になります。

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない、煙が出る、変な
においがする等の異常な状態
で使用すると、発火や感電の
原因になります。ただちに使
用を中止してお買い上げの販
売店にご相談ください。

DC12V⊖アース車で使用する



本機はDC12V⊖アース車専
用です。大型トラックや寒冷
地仕様のディーゼル車など
(DC24V車)には使用できま
せん。ショートして発火や故
障の原因になります。

機器内部に異物を入れない



禁止

内部に金属物や燃えやすいも
の等の異物が入ると、ショ
ートや絶縁不良で発熱し、発火、
および感電や故障の原因にな
ります。
特に乳幼児にご注意ください。

水をかけたり、ぬらしたりしない



禁止

内部に水が入るとショートや
絶縁不良で発熱し、発火・感
電・故障の原因になります。洗
車や雨のときに水がかからな
いようご注意ください。

可動部に手・指を入れない



禁止

可動部やディスク挿入口に
手・指を入れると、けがや故障
の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。

適正な音量で使用する



車外や周囲の音が聴こえない
状態での運転は、事故の原因
になります。