


メニュー画面で設定を変える

1 メニュー画面から




MENU を押す



ジョイスティック / 実行

メニュー



2 項目を選び

入力設定の場合



映像調整の場合



- ① < > と \vee \wedge で項目を選び
 - ② MENU を押す
- リモコンは ① ジョイスティック
- ② 実行

3 設定する

ナビゲーションの画面を表示しているときは、色の濃さと色あいは設定できません。



- ① \vee \wedge で選択・調整し
 - ② MENU を押す
- リモコンは ① ジョイスティック
- ② 実行

入力設定	ナビゲーションの接続を設定する RGB : 本機と接続した場合 ビデオ 1 : 本機では使用しません。 (出荷時は「RGB」)	カーナビ入力 を選び	RGB を選ぶ (「ビデオ 1」を選ぶと、ナビゲーション画面が表示されません。)
	ビデオや車載用カメラなどの接続を設定する 入力しない: 未接続の場合 ビデオ 2 : ビデオ入力 2 に接続した場合 (出荷時は「入力しない」)	カメラ入力 を選び	入力しない または ビデオ 2 を選ぶ
映像調整	暗い部分を見やすく調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時は「±0」)	黒レベル を選び	「+」: 黒が薄くなる 「-」: 黒が濃くなる
	めりはりを調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時は「±0」)	コントラスト を選び	「+」: 白黒の差がはっきりする 「-」: 白黒の差が小さくなる
	濃淡を調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時は「±0」)	色の濃さ を選び	「+」: 色が濃くなる 「-」: 色が薄くなる
	肌色をきれいに調整する (調整範囲: - 30 ~ + 30、出荷時は「±0」)	色あい を選び	「+」: 緑色が濃くなる 「-」: 赤色が濃くなる

お知らせ

操作を途中でやめるには
MODE を押す

メニュー画面を終えるには
終了 を選ぶ

約 10 秒間操作しないと
もとの画面に戻ります

映像調整は、モードごとに
設定できます。

設定する