

配線のしかた

ディスプレイユニット、チューナーユニット、ナビゲーション本体を接続する

ナビゲーション本体の配線・取り付け(付属品①~⑯)については、取付説明書(本体)をご参照ください。

お願い

本機はVGAディスプレイユニット専用です。必ず、同梱のVGA対応ディスプレイユニットを接続してください。

コネクターは確実に差し込んでください。

コードは高熱部を避け、クランパー やテープで固定してください。

ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります

テレビアンテナのコードは、ナビゲーションの電源コード、GPS

ケーブルのコネクタのコネクタは、リモコン・ショットの電源コネクタ、DC12Vケーブルのコネクタ、USBコネクタと離して配線してください。

