


配線のしかた

2台目のモニターを接続する

本チューナーユニットにもう1台モニターを取り付ける場合、以下のように接続してください。



映像用および音声用コードは別売です。
コネクターの位置は接続する機器によって異なります。

ラジオ・FM アンテナを接続する

■ 車のラジオ用アンテナまたは別売のFM アンテナをナビゲーション本体に接続して使用する場合

