


配線のしかた

基本配線(電源コードを接続する)




お願い


ナビゲーションの映像において、明るさが一定でない、もしくはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、ナビゲーション用電源コードのアースをテレビ用電源コードのアースと同じ場所に接続してください。

サイドブレーキコードの配線

安全と事故防止のため、必ず行ってください。



圧着式コネクタ⑤の接続方法



お知らせ

圧着式コネクタ⑤の接続は、取付説明書(本体)をご参照ください。