

テレビを見る

走行中は、安全のため映像は映りません。

警告

運転者は走行中に操作をしない




禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。

お願い

テレビの電源を入れたまま AM 放送を受信すると、カーラジオに雑音が入ることがあります。本機の電源を切ってください。
運転席からテレビが見える位置に取り付けた場合で、走行中にテレビやビデオの映像が消えない場合は正しい取り付け工事ができていません。直ちに使用を中止して正しい取り付けを行ってください。

テレビを見る



MODE を押して、テレビに切り替える

リモコンで行う場合は、モード を押してください。

チャンネルを選局する (16 ページ)

押すごとに切り替わります。リモコンで行う場合は、ジョイスティックを倒してください。

画面モード
画面モードを表示 (18 ページ)

チャンネル
受信中のチャンネルを表示 (16 ページ)



ディスプレイ上の表示

音声の種類
受信中の音声 (ステレオ、モノ、主/副音声) を表示 (14 ページ)


お知らせ

チャンネル番号の色は、自動的に次のように切り替わります。
モノラル放送の時... 緑
ステレオ放送の時... 黄
二カ国語放送の時... 赤

使い方

音声多重放送を受信する
(リモコンで操作する)

ステレオ、モノ、主音声 / 副音声を切り替えます。
テレビ使用時、または拡張 AV 機能でテレビを選択している時の操作です。



2カ国語放送の場合
(チャンネル表示：赤色)

実行 を押すたびに以下の順に切り替わります。
「主音声」 「副音声」 「主音声+副音声」(主音声)

主音声とは：洋画の2カ国語放送などで日本語に吹き替えられている音声
副音声とは：原語のままの音声

ステレオ放送の場合
(チャンネル表示：黄色)

実行 を押すたびに以下の順に切り替わります。

「ステレオ」 「モノ」(ステレオ)

お知らせ

主音声が原語、副音声日本語の場合もあります。また電波が弱い地域では「副音声」と「主音声」が入り替わることがあります。電源を OFF にして再び ON にすると「主音声」の設定となります。「ステレオ」設定にすると、ステレオ放送の時には自動的にステレオに切り替わります。「モノ」設定時は自動では切り替わりません。