


2画面の操作 (DV2020TWD)

親子画面では

(PinP)


画面の入替

本体: **DOUBLE** を1秒以上押す
リモコン: **二画面** を2秒以上押す




操作画面の切替

本体: **MENU** を押し、**▽**/**△** で選択
リモコン: **操作画面**



入力モードの切替


本体: **MODE**
リモコン: **モード**



どちらか片方の画面に表示されている入力モードはスキップします。(下の例では、親画面でテレビが表示されているので、子画面ではテレビモードはとばして切り替わります。)

子画面の位置切替

本体: **ASPECT**
リモコン: **ASPECT**




2秒以上押しと子画面のサイズが切り替わります。

親子画面では

(PoutP)


画面の入替

本体: **DOUBLE** を1秒以上押す
リモコン: **二画面** を2秒以上押す



操作画面の切替

本体: **MENU** を押し、**▽**/**△** で選択
リモコン: **操作画面**



入力モードの切替


本体: **MODE**
リモコン: **モード**



どちらか片方の画面に表示されている入力モードはスキップします。(下の例では、親画面でテレビが表示されているので、子画面ではテレビモードはとばして切り替わります。)

子画面の位置切替

本体: **ASPECT**
リモコン: **ASPECT**



使い方