


地図を呼び出すボイスワード（つづき）

ジャンルから地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）


2 地図を呼び出す



- 1 ボイスワード「施設」は、省略することができます。
- 2 施設名を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。

「へ行く」	行き先設定
「による」	経由地設定
「を登録する」	ポイント登録

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する



お知らせ

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。
ジャンルのボイスワードは、35 ページをご覧ください。

地図呼び出


ジャンルから地図を呼び出す / 周辺の施設を呼び出す

周辺の施設を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 周辺の施設を呼び出す

（例：ファミリーレストランを検索する場合）



お知らせ

周辺施設のボイスワードは、36 ページをご覧ください。
自車位置（現在地）または選択した地図地点から 5km 以内（ルート案内中は進行方向へ 5km、幅 500m）にある施設を最大 100 件まで検索して表示します。