


地図表示に関するボイスワード

地図上のマークを表示する

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 地図上のマークを表示させる
(例: ファミリーレストランのランドマーク表示する場合)




お知らせ

「ファミリーレストラン表示」「ファミリーレストラン消去」などの操作のボイスワードは、37 ページをご覧ください。

地図をスクロールする

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 地図をスクロールさせる




お知らせ

音声スクロールをした後に、さらにボイスコントロールで操作できます。音声スクロールも繰り返し実行できます。他のスクロールのボイスワードは38 ページをご覧ください。

地図を切り替える

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 地図を切り替える



お知らせ

サテライトマップまたはグラフィカルマップ表示時は、「スタンダードマップ」と入力(発声)して地図を切り替えることはできません。サテライトマップまたはグラフィカルマップから詳細地図に切り替えるときは、地図の縮尺を10m ~ 50mのいずれかに切り替えてください。
☞「カーナビゲーション操作編」27 ページ
他の地図切替のボイスワードは、39 ページをご覧ください。

地図表示

地図上のマークを表示する / 地図をスクロールする / 地図を切り替える