

## 準備

1. Windows マシンで画像データを作る。
2. カード（スマートメディア）に画像データを保存する。  
保存後、カードを本機に入れてください。



オープニングでこのような好きな画像を画面に表示できます。

## お願い

画像データは、以下の条件で作成してください。


画面サイズ	800 X 480 ドット
ファイルサイズ	390K 以内
ファイル形式	ビットマップ形式（拡張子.BMP） JPEG 形式（拡張子.JPG）
ピクセル	8 ビット（BMP の場合）
カラーモード	256 色（BMP の場合）
ファイル名	半角英数 8 文字以内
その他の条件	圧縮していない フォルダの中に入っていない

画像データの作成方法・カードへの保存方法については、お使いのソフトの取扱説明書をご覧ください。


メニュー画面 **設定** から



**メモリーカードを利用する**  
を選ぶ




**オープニング画面の設定** を  
選ぶ



**ファイル名選択** を選ぶ



リストからファイルを  
選ぶ



選んだファイルがオープニング画面として設定され、ファイル名が「ファイル名」の欄に表示されます

**プレビュー** を選ぶと、オープニング画面で表示されるファイルを確認できます

**標準に戻す** を選ぶと、購入時のオープニング画面に戻ります

オープニング画面の設定を終了するには

**現在地** を押す。

現在地が表示され、オープニングの設定を終了します。