

ご使用になるとき

 警告



ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う交通事故の原因となります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

医療用電気機器などへの影響を確認する

本機は、無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。



運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない
必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。

故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

リモコンを放置しない

転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げ、交通事故の原因になります。

大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

カード類は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電池は、乳幼児の手の届くところに置かない

電池の液がもれたときは、素手で触らない

- 誤って飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
- 液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがあります。こすらずに、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚に障害を起こすおそれがあります。すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。



雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない
落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

ご使用になるとき

 注意



リモコンの保管は、直射日光や高温・多湿の場所を避ける
ケースの変形、内部電池の破裂や液もれによる火災や故障の原因となります。

GPSアンテナを車外に取り付けた場合には、
洗車時にGPSアンテナを取り外す

特に、自動洗車機(高圧水)による洗車時は、必ず取り外してください。
脱落による事故の原因となります。



本機を車載用以外には、使用しない
発煙や発火、感電、けがの原因となります。

可動部に手や指を入れない

特に、モニターの開閉や角度調整の際にご注意ください。
けがの原因となります。

本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因となります。

閉じたモニターの上に物を置かない

液晶ディスプレイ部の破損や飲み物がこぼれることにより、発煙や発火、感電、故障の原因となります。



電池は正しく扱う

- ⊕と⊖は、正しく入れる。
- 使いきった電池は、すぐに交換する。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- 電池の保管時は、⊕・⊖端子をテープなどで絶縁する。
- 電池を廃棄するときは、各自自治体の指示(地域の条例など)に従ってください。



- 指定以外の電池は、使用しない。
- 充電、分解、変形、加熱したり、火や水の中に入れない。
- 金属物と接触させない。
- 著しく温度が高くなる場所(直射日光が当たる、ヒーターの近く、窓を閉め切った車内、車のトランクの中など)に、電池や電池の入ったリモコンを放置しない。

電池の破裂や液もれによる、火災やけが、周囲汚損の原因となります。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。