

## 適合機種 (2012年4月現在 接続確認済み)

Made for

iPod touch 第4世代	iPod nano 第6世代	iPhone 4S*1*2
iPod touch 第3世代	iPod nano 第5世代	iPhone 4*1*2
iPod touch 第2世代	iPod nano 第4世代	iPhone 3GS*1*2
iPod touch 第1世代	iPod nano 第3世代	iPhone 3G*1
iPod classic	iPod nano 第2世代	
iPod 第5世代	iPod nano 第1世代	

最新の適合機種および接続情報については、  
当社サイト (<http://panasonic.jp/navi/>) をご覧ください。

## お願い

- iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りの妨げにならないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

## お知らせ

- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。


※1 iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3Gを、BLUETOOTH Audio機器としてナビゲーションとBLUETOOTH接続する場合は、iPhoneを本製品から取り外してください。

※2 iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GSを、おでかけナビサポート機器としてナビゲーションとBLUETOOTH接続する場合は、iPhoneおよびiPodを本製品から取り外してください。

## iPodを本機に接続する

- 必ず本機に付属されているiPod/USB中継ケーブルを使用してください。他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
- 本機でiPodビデオを視聴するには、別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP50D)が必要です。他のケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。

- 接続中は、iPod本体では操作できません。
- USBメモリーと同時に接続することはできません。
- iPodは、電源を入れたうえで本機と接続してください。



映像・音声入力コード (2 m)

