

準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.110)

Bluetooth® Audio再生画面



お知らせ


- docomo P-05Cでは、早送り・早戻しはできません。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、アルバムの頭出し、曲の頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH Audio機器側で操作してください。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、アルバム名/トラック名/アーティスト名は表示されません。

アスペクトを切り換える

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 デジタルTVの場合 | SDビデオの場合 | iPodビデオ VTRの場合 |
| 1 画面をタッチする | 1 画面をタッチする | 画面をタッチする |
| 2 選局パネル(P.92)からデジタルTVメニューを選ぶ | 2 基本操作タッチキー(P.98)から映像調整をぶ | |
| 3 映像調整を選ぶ | | |
- 2** アスペクト切換を選ぶ(下記)
- デジタルTV/SDビデオ/iPodビデオ/VTRの映像が調整できます。
 - 表示される設定項目は、オーディオによって異なります。
- 3** 完了を選ぶ

設定

フル
 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面
 (どの位置も伸ばす比率は同じ)



ワイド
 映像が16:9になる画面
 ● 4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。
 ● iPodビデオ、VTRの場合は切り換えられません。



ズーム
 ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面
 (上下が少しカットされる)
 ● 16:9の映像は、横方向に圧縮されます。
 ● デジタルTV、SDビデオの場合は切り換えられません。



ノーマル
 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)
 ● 16:9の映像は、横方向に圧縮されます。



■ お買い上げ時の設定について

- お買い上げ時の設定は、オーディオによって異なります。
- ノーマル: VTR
 - ワイド: デジタルTV SDビデオ
 - フル: iPodビデオ