


# 現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、デジタルTV、SDビデオ、iPodビデオ、VTRの映像を表示できます。

1 設定メニュー(P.27)から  
各種設定を選ぶ

2 各種設定画面から  
その他を選ぶ

3 ナビ+映像表示のするを選び、  
完了を選ぶ



●現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



現在地画面からオーディオ映像を  
消去するには

1 設定メニュー(P.27)から  
各種設定を選ぶ

2 各種設定画面から  
その他を選ぶ

3 ナビ+映像表示のしないを選び  
完了を選ぶ



## お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、現在地画面のみ表示されます。地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.34)表示中や地図モード画面(P.38)では、オーディオ映像は表示されません。
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置やアスペクトの変更ができません。
- オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、映像が全画面表示され、オーディオの操作ができます。

# BLUETOOTH・ハンズフリー

BLUETOOTH対応機器を  
本機に登録する ..... 110

本機の準備をする ..... 110

BLUETOOTH対応機器を  
本機に機器登録する ..... 110

BLUETOOTH対応機器の  
登録データを削除するには ..... 111

BLUETOOTH対応機器を  
手動で本機と接続する ..... 112

ハンズフリー用の携帯電話を  
手動で接続する ..... 112

BLUETOOTH Audio機器を  
手動で接続する ..... 112

おでかけナビサポート用の  
スマートフォンを接続する ..... 112

BLUETOOTH対応機器の  
状態を確認するには ..... 113

接続を解除するには ..... 113

BLUETOOTH対応機器の  
機器詳細情報を見る ..... 114

詳細設定を変更する ..... 115

ハンズフリーで通話する ..... 116

電話がかかってきたら ..... 116

通話中の操作 ..... 116

通話中に電話がかかってきたら

(割り込み着信) ..... 117

電話をかける ..... 118

携帯電話の電話帳を

転送して登録する ..... 120

ワンタッチダイヤルを登録する ..... 121

ワンタッチダイヤルを削除する ..... 121

JAF・道路交通情報センターなどへ  
電話をかける ..... 122

BLUETOOTH対応機器は、ハンズフリー用の携帯電話・BLUETOOTH Audio機器を合計5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.111)
- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- 適合機種について、詳しくは当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。
- 操作方法は機器によって異なります。  
詳しくは、BLUETOOTH対応機器(携帯電話など)の説明書をご覧ください。

## ■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス		プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP)
Bluetooth® Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
おでかけナビサポート*1		Serial Port Profile (SPP)

※1 おでかけナビサポートを利用するには、おでかけナビサポート対応のスマートフォンを、ハンズフリー用携帯電話またはBLUETOOTH Audio機器として本機に接続する必要があります。