

## リヤビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

例：リヤビューカメラ (CY-RC70KD)

### 準備

- カメラ設定をしてください。(P.131)
  - ・カメラスケール表示を調整
  - ・カメラ割込みを「する」に設定

### 車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



### お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面(P.131)を表示させ、画質を調整してください。(P.25)

## FMモジュレータと組み合わせる

カーオーディオを通して車載のスピーカーから本機のオーディオ音声を出力することができます。

詳しくは、P.88をご覧ください。

## ビデオカメラと組み合わせる

### 準備

- ビデオカメラなどを本機に接続してください。

### オーディオメニュー(P.26)から

#### VTRを選ぶ

- ビデオカメラなどの映像が表示されます。



ビデオ再生中に[AUDIO]を押すと、状態表示画面が表示されます。



全画面で表示

- リモコンのAUDIOボタンでも操作できます。

## 2台目のモニターと組み合わせる

本機の映像※1を、2台目のモニターに表示できます。

### 準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

### オーディオを切り換える (P.89)

- 本機および2台目のモニターに、選んだオーディオが表示されます。
- **現在地**を押すと、2台目のモニターに映像を出力したまま、本機のモニターを現在地画面に切り換えることができます。
- 2台目のモニターには、走行中でも映像が出力されます。

※1 デジタルTV、SDビデオ、iPodビデオ、VTR

インターネットで年度更新地図データをダウンロードする際に使用します。

### 準備


- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.17、18)

## 1 情報メニュー(P.27)から拡張ユニットを選ぶ

## 2 ダウンロードキー出力を選ぶ



## 3 はいを選ぶ



- SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update\_info\_\*\*\*\*\*.dat」が出力され、再起動します。(「\*\*\*\*\*」部は、ナビゲーションによって異なります。)

### お知らせ

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定次第、当社サイトにてご案内します。  
<http://panasonic.jp/navi/>