

利用に応じた設定に変える(各種設定)

各種設定画面を表示する

1 設定メニュー(P.27)から**各種設定**を選ぶ

2 設定したい項目を選び、設定する(P.128~131)

3 **完了**を選ぶ

太字: お買い上げ時の設定

設定する項目	設定	
2D  (ノースアップ)時 フロントワイド ノースアップ時フロントワイド(上部が広くあいている地図)で表示する/しないを設定	「 する 」: ノースアップ時、フロントワイド表示される。 「 しない 」: ノースアップ時、フロントワイド表示されない。	
右画面の地図で表示	「 する 」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示される。 「 しない 」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示されない。	
2D  (ヘディングアップ)時 フロントワイド	「 する 」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「 しない 」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。	
右画面の地図で表示	「 する 」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「 しない 」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。	
3D地図表示設定	変更のしかた→P.43	
地図表示設定 地図カスタマイズ	地図色(昼)	「クルージング」「タウン」「トラフィック」「トワイライト」
	地図色(夜)	「クルージング」「タウン」「トラフィック」「トワイライト」
	ルート色	「青」「黄」「赤」「緑」
	ルートの太さ	「標準」「太」「極太」
	自転車マーク 自転車マークの色を設定	    (赤) (青) (黄) (緑)
	自転車マークの大きさ	「小」「中」「大」
地図強調表示 (P.32)	「 する 」: 地図強調表示で表示される。 「 しない 」: 地図強調表示で表示されない。	
立体ランドマーク表示 (P.37)	「 する 」: 立体ランドマークが表示される。 「 しない 」: 立体ランドマークは表示されない。	
シーズンレジャーランドマーク表示 (P.36)	「 する 」: シーズンレジャーランドマークが表示される。 「 しない 」: シーズンレジャーランドマークは表示されない。	
地図スクロール時の地名表示 (P.38)	「 する 」: スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示される。 「 しない 」: スクロール時、地名は表示されない。	
抜け道表示 (P.36)	「 する 」: 抜け道(緑色の線)が表示される。 「 しない 」: 抜け道は表示されない。	
自動表示切換え設定	交差点拡大図自動表示(P.34) 交差点拡大図、立体交差点拡大図、難交差点拡大図、ハイウェイ入口案内をする/しないを設定	「 する 」: 交差点拡大図が自動的に表示される。 「 しない 」: 交差点拡大図は表示されない。
	ハイウェイ分岐図自動表示 (P.35)	「 する 」: ハイウェイ分岐図が自動的に表示される。 「 しない 」: ハイウェイ分岐図は表示されない。

設定する項目	設定	
自動表示切換え設定(続き)	レーンリスト自動表示 (P.33)	「 する 」: レーンリストが自動的に表示される。 「 しない 」: レーンリストは表示されない。
	ターンリスト自動表示 (P.33)	「 する 」: ターンリストが自動的に表示される。 「 しない 」: ターンリストは表示されない。
	都市高マップ自動表示 (P.32)	「 する 」: 都市高マップが自動的に表示される。 「 しない 」: 都市高マップは表示されない。
	駐車場マップ自動表示 (P.33)	「 する 」: 駐車場マップが自動的に表示される。 「 しない 」: 駐車場マップは表示されない。
案内表示設定	縮尺切換えメッセージ表示	「 する 」: 縮尺切換えメッセージが表示される。 「 しない 」: 縮尺切換えメッセージは表示されない。
	踏切警告 (P.38、73)	「 する 」: 踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。 「 しない 」: 踏切警告されない。
	合流警告 (P.38、72)	「 する 」: 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。 「 しない 」: 合流警告されない。
	カーブ警告 (P.38、72)	「 する 」: 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。 「 しない 」: カーブ警告されない。
	事故多発地点案内 (P.38、73)	「 する 」: 事故多発地点にさしかかると、マークと音声で案内される。 「 しない 」: 事故多発地点案内されない。
	レーン警告 (P.38、73)	「 する 」: 高速道、有料道路ではレーンが減少する地点が、一般道では専用レーンがある地点が、マークと音声で案内される。 「 しない 」: レーン警告されない。
	料金案内 (P.72)	「 する 」: 料金案内される。 「 しない 」: 料金案内されない。
	ETC拡大図表示 (P.35)	「 する 」: ETC拡大図が表示される。 「 しない 」: ETC拡大図は表示されない。
	3D交差点拡大図 (P.34)	「 する 」: 3Dで表示される。 「 しない 」: 2Dで表示される。
	到着予想時刻表示(P.39) 到着予想時刻を算出するための平均車速と、VICS情報考慮のON/OFFを設定	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> 変更する を選ぶ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> で平均車速を設定する 「一般道」: 5 km/h~30 km/h~ 60 km/h 「有料道」: 5 km/h~60 km/h~ 80 km/h 「高速道」: 5 km/h~80 km/h~ 120 km/h </div> <div style="margin-left: 10px;"> 完了 を選ぶ </div> </div>
	VICS渋滞・規制音声自動発声(P.73)	「 する 」: ルート前方の交通状況が音声案内される。 「 しない 」: 渋滞規制音声案内されない。
	自動音声案内 (P.72)	「 する 」: ルート音声案内される。 「 しない 」: ルート音声案内されない。
	他モード時の案内	「 する 」: ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面/メニュー画面を表示中も出力される。 「 しない 」: ナビゲーションの音声案内は、オーディオ画面/メニュー画面を表示中は出力されない。
	ハートフル音声 (P.70)	「 する 」: 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力される。 「 しない 」: ハートフル音声は出力されない。
居眠り防止案内 (P.70)	「 する 」: 定期的に居眠り防止案内される。 「 しない 」: 居眠り防止案内されない。	
eco運転アドバイス (P.70)	「 する 」: 起動時にエコドライブをすすめる音声案内が出力される。 「 しない 」: eco運転アドバイスは出力されない。	
操作音	「ON」: 操作時に「ピッ」という音出力される。 「OFF」: 操作音は出力されない。	

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定