


設定する項目	設定			
オートリルート (P.70)	「 する 」: ルートから外れたとき、自動的に再探索する。 ● 通常は「 する 」に設定してください。 「 しない 」: ルートから外れても、自動的に再探索しない。			
季節規制メッセージ表示 (P.62)	「 する 」: 季節規制メッセージが表示される。 「 しない 」: 季節規制メッセージは表示されない。			
渋滞データバンク探索 (P.69)	「 する 」: 渋滞データバンクを考慮してルートが探索される。 「 しない 」: 渋滞データバンクはルート探索に反映されない。			
VICS渋滞考慮探索 (P.68、70)	「 する 」: ビーコンの渋滞情報を考慮してルートが探索される。 ● 別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)接続時のみ 「 しない 」: ビーコンの渋滞考慮はルート探索に反映されない。			
スマートIC自動利用探索 (P.69)	「 する 」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索する。 「 しない 」: スマートICを通るルートを自動的に探索しない。			
目的地方向直線表示 (P.39)	「 する 」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示される。 「 しない 」: 目的地方向直線は表示されない。			
時計表示 (P.36)	「 する 」: 地図画面とオーディオ画面で現在時刻が表示される。 「 しない 」: 現在時刻は表示されない。 ※ 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。			
車速パルス検出レベル	「 標準 」: 通常は「 標準 」に設定する。 「 低レベル 」: 「 標準 」では車速パルスが検出できないときに設定する。 (お買い上げの販売店にご相談ください)			
ランドマーク 走行中呼出ジャンル (P.46) ワンタッチセレクトの変更	変更する を選ぶ	変更したいランドマーク を選ぶ	ワンタッチセレクトに したいランドマークを 選ぶ	完了 を選ぶ
車両情報設定	● 設定のしかた→P.22			
目的地履歴の消去 (P.53)	消去する を選ぶ	履歴を選んで消去する	リストから、履歴を 選ぶ	はい を選ぶ
		全ての履歴を消去する	全消去 を選ぶ	はい を選ぶ
ナビ補正 現在地修正 (通常は必要ありません)		現在地修正 を選ぶ	● 設定のしかた→P.20	
車速補正係数 (通常は必要ありません)	補正する を選ぶ	車速補正係数 を選ぶ	自動補正: 車速パルスをもとに、車速補正 係数が自動的に補正される。	
			<> で車速補正係数を手動 で設定する	完了 を選ぶ
ナビ+オーディオ情報表示 (P.45)	「 する 」: 地図画面にオーディオ情報が表示される。 「 しない 」: 地図画面にオーディオ情報は表示されない。			
ナビ+映像表示 (P.108)	「 する 」: 現在地画面にオーディオの映像画面が表示される。 「 しない 」: 現在地画面にオーディオの映像画面は表示されない。			
起動パスワード	● 設定のしかた→P.29「設定する」手順3			

設定する項目	設定	
カメラ割込み カメラ割込みする/しない を設定	変更する を選ぶ	「 する 」: 車載用カメラを接続している場合に設定する。 「 しない 」: 車載用カメラを接続しない場合に設定する。
カメラスケール表示 リヤビューカメラ画面に、 カメラスケール(車幅や 距離感の目安)を表示する/ しないを設定	調整する を選ぶ	「 調整 」: リヤビューカメラを接続している場合に選択する。 ● 調整のしかた→下記 「 非表示 」: マルチカメラを接続している場合に選択する。
準備 ● サイドブレーキを しっかり引いてください。	完了 を選ぶ	調整画面(下記)が表示されたら シフトレバーをリパース(R)に入れ、 カメラスケールを調整する
カメラスケールの調整のしかた		
モニター自動開閉	● 設定のしかた→P.24	
着信時モニター自動OPEN	● 設定のしかた→P.24	
イルミネーション色	● 設定のしかた→P.22	
ナビ/ハンズフリー音声出力	● 設定のしかた→P.23	
システムの初期化 初期化により消去されたデータ はもとに戻せません。初期化は 十分確認のうえ行ってください。	初期化する を選ぶ	「はい」: 本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ● 下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント ・迂回メモリー ・走行軌跡 ・ルート 「いいえ」: 各種設定画面に戻る。

※1 別売のリヤビューカメラ(CY-RC70KDなど)を接続している場合に設定してください。

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 設定メニュー(P.27)から **各種設定** を選ぶ
- 2 各種設定画面から **その他** を選ぶ
- 3 **初期状態** を選ぶ
- 4 **はい** を選ぶ
● 各種設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- ナビ補正は、システムの初期化(上記)を行うとお買い上げ時の状態に戻ります。

下記の項目を
お買い上げ時の状態に戻すには

- 3D地図表示設定
- 地図カスタマイズ
- 到着予想時刻表示
- ランドマーク 走行中呼出ジャンル
- 車両情報設定
- カメラスケール表示

- 1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の **変更する** を選ぶ (P.128~131)
- 2 (カメラスケール表示のみ) **調整** を選ぶ
- 3 **初期状態** を選ぶ