

BLUETOOTH		ページ
	内容	
ハンズフリー通話	<b>着信履歴から発信できない</b>	
	番号非通知の相手にかけようとした。 ●番号非通知の相手には発信できません。	—
	国際電話を受けた。 ●携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。	—
	携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号を本機に通知しないものがあります。 ●携帯電話の着信履歴から直接発信してください。	—
	●通話音量が大きすぎる/小さすぎる ●通話しづらい	
	マイクと話者の距離が近いまたは離れている。 ●適切な距離でお話してください。	—
	エアコンの送風音をマイクが拾っている。 ●エアコンの送風を弱くするか、止めてください。	—
	●携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる ●本機と接続中、携帯電話で通話できない	
	機種によっては、BLUETOOTHにより接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。 ●携帯電話で通話するときは、携帯電話を操作して本機との接続を解除してください。	—
	<b>電話帳転送ができない</b>	
携帯電話がOPP(Object Push Profile)に対応していない。 ●OPPに対応していないと、電話帳転送できません。 (機種によっては、OPPに対応していても電話帳転送できない場合があります。)	—	
BLUETOOTH Audio	<b>Bluetooth® Audio画面から操作できない(再生はできる)</b>	
	BLUETOOTH Audio機器がAVRCP(Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。 ●BLUETOOTH Audio機器がAVRCPに対応していない場合は本機から操作できません。BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	機種によっては、AVRCPに対応していても一部の操作ができない場合があります。 ●BLUETOOTH対応機器で操作してください。	—
	<b>音量が小さい</b> ●BLUETOOTH機器の音量を調整してください。	—
その他	●その他の問題がある ●P.137~140の処置をしても問題が解決しない	
	いったんエンジンを切り、再度エンジンをかけてください。	—
	いったんBLUETOOTH対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。	—
	機器登録を削除し、再度登録しなおしてください。 それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	110, 111

こんなメッセージが出たときは	
	内容
あ	<b>アンテナの接続に不具合があります 接続をもう一度確認してください</b> 地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。 ●地上デジタルアンテナの接続を確認し、いったんチャンネルを変えてください。チャンネルを変えないと、次にアンテナ電源のショートが発生したときに検出できないため、アンテナの電源が切れず、故障の原因となります。
	<b>映像を表示できません</b> 異常のあるSDビデオを再生した。 ●ファイルを確認してください。
	<b>か 現在ご使用になれません 走行すると使用できるようになります</b> 本機を車に取り付けたあと、一度も車を走行させずに起動パスワードを設定しようとした。 ●一度車を走らせて、停車させてから、起動パスワードを設定してください。
	<b>高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません</b> デジタルTVチューナーが高温になっている。 ●車内温度が下がるまで待って、電源を入れてください。
さ	<b>このデータは再生できません</b> 再生できない形式のSDビデオを再生した。 ●ファイルを確認してください。
	<b>指定したファイルに異常があります</b> 正しくない形式のおでかけ旅ガイドのファイルを利用しようとした。 ●ファイルをご確認ください。
	<b>車速信号が検出できません 車両信号中継コードの接続をご確認ください</b> <b>車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。</b>
	<b>走行中はスクロールできません 停車してからお使いください</b> 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
た	<b>サイドブレーキを引いているにも関わらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。</b> ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。
	<b>地図SDHCメモリーカードが挿入されていません</b> 地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。 <b>地図データが読めません</b> 地図SDHCメモリーカードをご確認ください。 地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。