




安全上のご注意



必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。
 実行しなければならない内容です。


危険

当社指定のカーナビゲーション以外には使用しない


 指定以外の機器に使用すると、火災や感電、故障、機器の内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。

警告


故障や異常な状態のまま使用しない

 異物が入った、水がかかった、煙が出る、異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。
火災、感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない


 たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で抜き差しはしない

 感電の原因になります。


ぬれ手禁止

分解や改造をしない

 特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。
火災、感電、故障の原因になります。

分解禁止


雷が鳴りだしたら、プラグ等に触らない

 落雷による感電の恐れがあります。


接触禁止

警告

電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、根元まで確実に差し込む


 感電や発熱による火災の原因になります。
● ときどき乾いた布でふき、ほこりや汚れを取り除いてください。
● 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

コードを破損しない


 断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。
● 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない
● 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように引き回す
● ドライバーなどの先で押し込まない

注意


上に重いものを載せたり、乗ったりしない
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

 故障や火災の原因になります。


水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所で使用しない

 水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因になります。


通電中のACアダプター本体に長時間直接接触して使用しない

 低温やけどの原因になることがあります。


座布団やタオル等でくるんだりしない

 ACアダプターが異常に発熱し、故障や火災の原因になります。


著しく温度が高くなる場所^{*}に置かない

 故障や火災の原因になることがあります。
^{*} 直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなど

家庭用スタンドを適合機種以外に使用しない
ぐらつきや傾きのある不安定な場所に置かない

 倒れたり落下して、けがや破損の原因になります。

ACアダプターの本体部分を持ってコンセントから抜く

 コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。