

Panasonic

ポータブルナビ用 AC アダプター

品番 **CY-ZAC20D**

取扱説明書

この製品は、ポータブルDVDナビゲーションシステム(別売品*1)専用のACアダプターです。家庭内でテレビを見たり、DVDビデオを再生したりできます。さらにナビゲーションの地図画面で場所を確認したりルートの設定などができます。

*1 CN-P01VD/CN-PV01YD/CN-P02D/CN-PV02D(2002年4月現在)

ポータブルDVDナビゲーションシステムの取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品・添付品の確認

- ACアダプター本体..... 1
- ACコード(2m)..... 1
- 取扱説明書(本書)..... 1

仕様

- 外形寸法 : 62 mm x 32.5 mm x 110 mm
(幅 x 高さ x 奥行き、コード含まず)
- 質量 : 400 g (コード含む)
- 入力 : AC100 V、50 Hz/60 Hz
- 出力 : DC12 V (3 A以下)
- 最大出力電力 : 36 W

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 カーシステムビジネスユニット

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地
お客様相談センター 電話 ☎ 0120-50-8729
FAX 045-939-1939
受付 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

YEFM283889
F0302-0

安全にお使いいただくために

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です)

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

分解・修理、および改造をしない

- 分解禁止
分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

雷が鳴り出したら、電源プラグ等に触らない

- 禁止
感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

- 禁止
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグ等の抜き差しはしない

- 禁止
感電の原因になります。

電源プラグ等のほこりなどは定期的にとる

- プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電源プラグ等は根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

故障や異常のまま使用しない

- 禁止
万一、煙が出る・水がかかった・異臭がするなどが起こった場合は、ただちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因になります。修理は、お買い上げの販売店に相談してください。

⚠ 注意

ACアダプター・ACコード等を破損しない



禁止

傷んだまま使用を続けると、感電・ショート・火災の原因になることがあります。

傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

修理は、お買い上げの販売店に相談してください。

水のかかる場所、湿気や埃の多い場所で使用しない



禁止

ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。

風呂場・調理台・加湿器の近くなどで使用しないでください。

落下させたり、強い衝撃を与えない



禁止

機器の故障、けがなどの原因になることがあります。

ACコード等は、プラグ部分を持って抜く



コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。

長時間直接接触して使用しない



禁止

温度の高い部分に長時間、直接接触していると、低温やけどの原因になることがあります。

座布団やタオル等でくるんだりしない



禁止

ACアダプターが異常に発熱し、故障や火災の原因になります。

必ず指定のACアダプターを使用する



別売品のポータブルDVDナビゲーションシステム専用です。他の機器には絶対に接続しないでください。故障や火災の原因になります。

著しく温度が高くなるところに置かない




禁止

直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなどに置くと、故障や火災の原因になります。

接続のしかた

別売 ポータブルDVDナビゲーションシステム (CN-P01VD等)

ACコードのプラグは、ポータブルDVDナビゲーションシステムの電源を切ってから、抜き差ししてください。



接続のしかた : ① ② ③の順 (出力電圧の高い方から接続する)

取りはずしかた : ③ ② ①の順 (接続時とは逆)

1 インジケーター(緑)は、ACアダプターをコンセントにつないだときポータブルDVDナビゲーションの電源のON/OFFにかかわらず点灯します。

お願い

本製品はポータブルDVDナビゲーションシステム専用のACアダプターです。(極性統一形プラグ)他の機器には絶対に接続しないでください。故障や火災の原因になります。

隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。