

# 取り付け・配線の確認

## 電源を入れる

### 1 車のエンジンをかける。(ACCをONにする。)

：本機の電源が入ります。

### 2 警告画面の注意事項を確認して、**確認**をタッチする。

：現在地の地図画面が表示されます。

### 3 見晴らしの良い場所で、GPSの受信状態を確認する。

※しばらくたっても自転車位置が表示されないときは、GPS情報から受信状態を確認してください。☞ 下記

※正しい自転車位置が表示されていないと、学習レベル(☞ P.12)は正しく表示されません。



#### GPS受信表示

コンパスマークの背景色：GPSの受信状態

緑色…測位中

黒色…測位計算中／未測位

#### お知らせ GPS情報の確認方法について

**MENU** → **情報** → **GPS情報** をタッチして、GPS情報を確認することができます。  
受信中のGPS衛星の数(緑色のGPS衛星マーク)が多いほど、受信状態は良好です。