


別売 VICSビーコンユニットを接続して使う 品番：CY-TBX50D


電波/光ビーコンからVICS情報を受信できます。
操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

ダッシュボードの上(中央部のフロントガラス付近)に取り付ける。



別売 専用のACアダプターを接続して使う 品番：CY-ZAC20D

家庭用電源に接続し、ナビゲーションで地図画面を見たり、ルートを作ったりすることもできます。
また、パソコンとUSB接続で使用するときにも使います。
(USB接続でパソコンとデータのやり取りができる「PCリンク機能」をHD-naviダウンロードサイト上にリリースする予定です。)




別売 屋外用のGPSアンテナを接続して使う 品番：CA-GP50D

本機に付属の室内用GPSアンテナでGPS信号を受信しにくいときにご利用ください。


付属の室内用GPSアンテナの場合

受信しにくい場合があります



別売の屋外用GPSアンテナの場合

受信しやすくなります



お願い

専用のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因になります。
本機にACアダプターを接続しないときは、コンセント側も抜いてください。
室内で使うときは、本機を安定した場所に置いてください。
水のかかる場所、湿気やほこりの多い場所で使用しないでください。
家庭用スタンドを車内で使用しないでください。

お知らせ

ナビゲーションを車から取りはずして使用しているときは、FM多重放送を受信できません。
本機専用の家庭用TVアンテナはありません。室内でテレビを見るときは、お買い上げの販売店に相談してください。