


ポータブルDVDカーナビステーション

品番 **CN-DS105D/AD**


① ナビゲーション本体



② リモコン




単3形乾電池




(2個)


リモコンホルダー



両面テープ



③ スタンド



④ GPSアンテナ




⑤ 保護シート



⑥ 金属シート



⑦ 電源コード



⑧ コードクランパー

電源コード取付用



(5個)


⑨ コードクランパー

GPSアンテナ取付用




(5個)

⑩ 圧着式コネクター




⑪ クリーニングクロス



⑫ クリーナー




⑬ 家庭用スタンド




⑭ タッピンねじ




⑮ クッション材




地図ディスク




取扱説明書




取扱説明書



取付説明書



保証書



取り付ける前に部品を確認してください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

内容物の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。