

ポータブルDVDカーナビステーション

品番 **CN-DS120D**
CN-D050D

<p>① ナビゲーション本体</p> 	<p>② リモコン</p> <p>単3形乾電池 リモコンホルダー 両面テープ</p>  <p>(2個)</p>			<p>③ スタンド</p>  <p>取付 シュー付</p>
<p>④ TV・FM多重アンテナ</p> 	<p>⑤ アンテナコード</p>  <p>(5.5 m)</p>	<p>⑥ GPSアンテナ</p>  <p>(コード：6 m)</p>	<p>⑦ 防水ゴム</p> <p>GPSアンテナ用</p> 	<p>⑧ 保護シート</p> <p>GPSアンテナ 車外取付用</p> 
<p>⑨ 金属シート</p> <p>GPSアンテナ 車内取付用</p> 	<p>⑩ 電源コード</p>  <p>(2 m)</p>	<p>⑪ コードクランパー</p> <p>電源コード/TV・FM 多重アンテナ取付用</p>  <p>(5個)</p>	<p>⑫ コードクランパー</p> <p>GPSアンテナ取付用</p>  <p>(5個)</p>	<p>⑬ 圧着式コネクタ</p>  <p>(1個)</p>
<p>⑭ クリーニングクロス</p> <p>ディスプレイ用</p> 	<p>⑮ クリーナー</p> <p>ダッシュボード/ TV・FM多重アンテナ用</p> 	<p>⑯ 家庭用スタンド</p> 	<p>⑰ タッピンねじ</p> <p>スタンド取付用</p>  <p>(5個)</p>	<p>⑱ クッション材</p> 
<p>⑲ 作業用ヘラ</p> 	<p>⑳ アース板保護シール</p> 	<p>● 地図ディスク</p> 	<p>● 基本操作ガイド</p> 	<p>● 取扱説明書</p> 
<p>● 取付説明書</p> 	<p>● 仮保証書兼ユーザー登録ハガキ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 取り付ける前に部品を確認してください。 ● 万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。 ● 内容物の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 		