

内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	ナビゲーション本体	1
②	スタンド (取付シュー付)	1
③	リモコン	1
④	リモコンホルダー	1
⑤	両面テープ (リモコンホルダー用)	1
⑥	TV・FM多重アンテナ左右	各1
⑦	TV・FM多重アンテナコード左右 (4.2 m)	各1
⑧	GPSアンテナ (コード90 cm)	1
⑨	家庭用スタンド	1
⑩	AVコード	1
⑪	電源コード (2 m) (オートマチック車用コード付)	1
⑫	シフト側センサー	1
⑬	バンド	1
⑭	両面テープ (らくらくパーキングコード用)	1
⑮	マニュアル車用コード	1
⑯	コードクランパー (らくらくパーキングコード用)	2
⑰	コードクランパー (TV・FM多重アンテナ用)	10
⑱	作業用ヘラ	1
⑲	クリーナー (TV・FM多重アンテナ用)	1
⑳	アース板保護シール	2
㉑	単3形乾電池	2
㉒	金属シート	1
㉓	圧着式コネクター	1
㉔	クリーニングクロス (ディスプレイ用)	1
㉕	コードクランパー (電源コード用)	5
㉖	コードクランパー (GPSアンテナ用)	2
㉗	クリーナー (ダッシュボード用)	1
㉘	タッピンねじ	5
㉙	クッション材	1
㉚	ACアダプター本体	1
㉛	ACコード	1
●	取扱説明書 (ACアダプター用)	1
●	基本操作ガイド (ナビゲーション用)	1
●	取扱説明書 (ナビゲーション用)	1
●	補足説明書 (ナビゲーション用)	1
●	取付説明書 (ナビゲーション用)	1
●	地図ディスク	1
●	ファーストステップガイドビデオ	1
●	仮保証書兼ユーザー登録ハガキ	1

※リモコンの取り付けかたと電池の入れかたは、取扱説明書をご覧ください。

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。(※左記)
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 別売の機器でシステムアップする場合には、必ず指定品をお使いください。(※取扱説明書「他の機器(別売品)と組み合わせて使う」)
また、各機器の説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線されていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。(※右記)

作業の順序

- ① バッテリーの⊖端子をはずす。
- ② 配線する。
 - 他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
 - ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- ③ 取り付ける。
- ④ バッテリーの⊖端子を、もとに戻す。

配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

お願い

- エアバッグや盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーをはずすと、保安装置が誤動作したり、動作しなくなる場合があります。

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

お客様ご相談センター 電話 ☎ 0120-50-8729

一般電話 045-929-1265 (携帯電話・PHSなど)

FAX 045-938-1573

受付 9:00~17:00 (土・日・祝日・当社休日を除く)

※一般電話、およびFAXをご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。