

もくじ

接続端子一覧	1	ナビゲーションユニットの取り付けかた	12
内容物の確認	2	他の機器と組み合わせて使う	13
もくじ	3	リヤビューカメラ	13
取り付け・配線の前に	3	取り付け・配線の確認	14
作業の順序	4	電源を入れる	14
配線のしかた	5	車両信号情報を確認する	15
圧着式コネクターの取り付けかた	5		
ロック付きコードの取り付けかた/取り外しかた	5		
電源コード/車両・AVインターフェースコード	6		
アンテナ	8		
GPSアンテナの取り付けかた	8		
地上デジタルアンテナの取り付けかた	9		
アンテナの貼り付け位置について	9		
フロントガラスにアンテナを貼り付ける	10		
アンテナコードを貼り付ける	11		

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- 各コードに接続するコネクタが合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(「取扱説明書」)にヒューズの交換を依頼してください。
- 使用しないコードやコネクタは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 各種アンテナコード(地上デジタル、ラジオ、GPS)は、電源コードとは別々に配線し、本機に接触しないようにしてください。また、あまった各種アンテナコードは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、映像・音声にノイズが入る原因となります。
- スピーカーは最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのスピーカーをご使用ください。
- 故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。
- 電動ドライバーを使用しないでください。過度の負荷がかかり、破損するおそれがあります。