



内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	 ナビゲーションユニット	1
	 地図 SDHC メモリーカード (本機に挿入済み)	1
②	 ディスプレイユニット	1
③	 目隠しカバー	1
④	 GPS アンテナ (コード 4 m)	1
⑤	 地上デジタルアンテナ [Ⓐ] (紫)	2
⑥	 地上デジタルアンテナ [Ⓑ] (緑)	2
⑦	 地上デジタルアンテナ コード [Ⓐ] (4 m)	2
⑧	 地上デジタルアンテナ コード [Ⓑ] (4 m)	2
⑨	 コードクランパー	8
⑩	 クリーナー	1
⑪	 電源コード	1

番号	品名	数量
⑫	 車両インターフェースコード	1
⑬	 マイク (コード 4 m)	1
⑭	 両面テープ	1
⑮	 ワッシャー付き六角ねじ (ナビゲーションユニット用) (M5 × 8 mm)	8
⑯	 座付き六角ねじ 黒 (ディスプレイユニット用) (M5 × 8 mm)	2
⑰	 圧着式コネクター	1
⑱	 マイクケーブル保護カバー	1
⑲	 六角レンチ* ¹	1
⑳	 クリーニングクロス	1

* 1 ディスプレイユニットの取り付け時に使用します。
また、取付位置やねじのゆるみを調整するときに使用しますので、紛失しないように保管してください。

主な添付品

説明書キット	1
製造番号控え	1

- 本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

お知らせ

- 本機は「B-CAS カード」を付属しておりません。B-CAS カード不要で、地上デジタル放送を視聴できます。

パナソニック株式会社 オートモーティブ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

YEFM0413272A S0720-1090

