

# 取り付け・配線の確認

## 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)  
●本機の電源が入ります。

- 2 警告画面の注意事項を確認して、  
OKを選ぶ  
●現在地画面(自車位置)が表示されます。

- 3 見晴らしの良い場所で、  
GPSの受信状態を確認する



- GPSを受信すると、方位マークの赤色の部分が白色に変わります。
- しばらくたっても自車位置が表示されないときは、GPS情報(P.35)から受信状態を確認してください。
- 正しい自車位置が表示されていないと、センサー学習レベル(P.33)は正しく表示されません。

## トップメニューを表示させる

### MENUを押す

- トップメニューが表示されます。



## 車両信号情報を確認する

- 1 トップメニュー(左記)から、  
情報・設定 → システム情報・設定 →  
車両信号情報を選ぶ

- 2 バッテリー電圧を確認する

- 3 車両信号情報を確認する

- 4 センサー学習値初期化を選ぶ

- 車速パルスと学習レベルが初期化されます。初期化後は、車のエンジンを止め(ACC OFF)、約10秒以上過ぎてから再度電源を入れてください。

- 5 車速パルスを確認する

- 現在地画面を表示させ、車両を少し移動させたあと、車速パルスを確認する

### 販売店様へのお願い

- 以下はお客様にご確認いただくようご依頼ください。

- 6 センサー学習レベルを確認する

- 現在地画面を表示させ、見晴らしの良い道路をしばらく(60分以上)走行したあと、各項目を確認する

## 拡張ユニット情報を確認する

- 1 トップメニュー(左記)から、  
情報・設定 → システム情報・設定 →  
拡張ユニット情報を選ぶ

- 2 拡張ユニット情報を確認する

## 車種を設定する

- 1 トップメニュー(左記)から、  
情報・設定 → システム情報・設定 → 車種設定  
→ 車種を選ぶ

- 2 車種を選ぶ

### +B電圧

バッテリー電圧が表示されます。  
12V(11V~16V)になっていますか?

アイドリング機能がある車の場合は、アイドリングストップ時およびエンジン再始動時の電圧が12V(11V~16V)になっていることも確認してください。

### パーキングブレーキ信号

パーキングブレーキ<sup>※1</sup>をかけると、「ON」に、解除すると「OFF」に変わりますか?

### リバース信号

シフトレバーをリバース(R)に入れると「ON」、解除すると「OFF」に変わりますか?

### イルミネーション信号

車のスマートランプを点灯させると「ON」、消灯させると「OFF」に変わりますか?

### 車速パルス

走行後、数字が変化していますか?

### センサー学習レベル

走行後、数字/表示が変化していますか?

- 距離:「0」(レベル低) ~ 「4」(レベル高)
- 回転:「未補正」▶「補正中」▶「補正完」
- 3D:「補正中」▶「補正完」

\*1 本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記しています。

### お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
  - ・渋滞・停車を頻繁に繰り返す
  - ・右左折が多い
  - ・右左折が極端に少ない
  - ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも「センサー学習値初期化」をしてください。
  - ・別の車に本機を載せかえた
  - ・タイヤを交換した
  - ・タイヤをローテーションした
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号コードの接続を確認してください。
- 車種によっては、速度を上げると自車マークが動かなくなることがあります。補正処理を行っている間は故障ではありません。

### iPod<sup>※2</sup>

iPodを接続して本機から再生している場合(→取扱説明書)、「接続済み」表示になっていますか?

### USB<sup>※2</sup>

市販のUSBメモリーを接続している場合、「接続済み」表示になっていますか?

### ETC2.0車載器

別売のETC2.0車載器を接続している場合、「接続済み」表示になっていますか?

### ドライブレコーダー

別売のドライブレコーダーを接続している場合、「接続済み」表示になっていますか?

\*2 同時に接続できません。なお、iPodを接続時は、iPodとUSBが「接続済み」表示になります。

### 車種

- 軽自動車
- 小型車両
- 中型車両
- 大型車両
- 普通車両
- 特定車両

[お買い上げ時の設定: 小型車両]